

СТИЗ В

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ АКРИЛЯТНЫЙ
ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГЕРМЕТИК

СТО 028-37547621-2016



Светло-серый



Герметик предназначен для устройства внутреннего слоя монтажного шва в узлах примыкания оконных блоков (включая балконные) к проемам стен отапливаемых зданий гражданского и промышленного строительства с допустимой деформацией монтажного шва не более 15%.

Рекомендуемая толщина слоя нанесения:
от 3,5 до 5,5 мм

Также рекомендуем:
Стиз А - для наружного слоя слоя;
Стиз РУ - для внутреннего слоя слоя;
Стиз Д - для дополнительного слоя.



Готов
к применению



Высокая адгезия
к поверхности
нанесения



Устойчивость
к деформациям



Долговечность



Высокая
пароизоляция



Широкий диапазон
температур нанесения

Технические характеристики ▾

Название показателей	Нормы по СТО	Результаты испытаний ИЛ ООО «Химтех-Р» протокол испытаний № С001/20 от 25 декабря 2020	
Технические показатели качества			
Сопротивление паропроницанию при толщине слоя герметика 3 мм, м ² ·ч·Па/мг, не менее	2,0		2,4
Прочность сцепления с материалами стеновых проемов и оконных конструкций, МПа, не менее	0,1	ПВХ	0,45
		Бетон	0,75
		Окрашенное дерево	0,60
		Алюминиевый профиль	0,48
Прогнозируемый срок службы, условных лет, не менее	20		20
Время образования поверхностной пленки, ч, не более	2,0		1 час 30 мин
Стекание, мм, не более	1,0		0
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	250		960
Условная прочность при растяжении на образцах-лопатках, МПа, не менее	0,1		0,15
Технические показатели идентичности			
Динамическая вязкость, Па·с	120-350		238
Дополнительные характеристики			
Диапазон температур нанесения		от минус 25 °C до плюс 35 °C	
Диапазон температур эксплуатации		от минус 40 °C до плюс 80 °C	

Хранение и транспортировка:

Гарантийный срок хранения составляет 6-12 месяцев при температуре от минус 13 °C до плюс 35 °C в ненарушенной заводской упаковке. Транспортировка и хранение допускаются при температуре не ниже минус 20 °C, при этом общее время хранения при отрицательной температуре не должно превышать 30 суток, а количество циклов замораживания/размораживания должно составлять не более 10.

Меры безопасности:

Избегать попадания в глаза и на незащищенные участки кожи. Не употреблять внутрь. В неотверженном состоянии герметик смывается горячей водой с мылом. В отверженном состоянии удаляется механическим путем.

Контакты:

г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 71Б/1
Тел.: +7(863) 270 10 20
e-mail: info@penetron-don.ru
www.penetron-don.ru